

# 高架線路で新幹線を走らせよう




細部までこだわりたい  
あなたに!  
ホームパーツセット

## 複線高架線路のエンドレスセット V13

## 高架駅で新幹線の運転をもっと楽しく!!




カントで  
車両が傾く!




ホームパーツセット

プラン図 (一量イメージ)



すれ違いを  
楽しめる!

STEP1: 複線高架線路に高架駅を組み合わせたプラン



STEP1に必要なアイテムリスト

20-872	V13 複線高架線路セット	¥21,450×1
20-401	複線直線線路 248mm	¥1,650×3
23-161	近郊形ホームDX 対向式セット	¥6,820×2
23-153	近郊形ホームDX 対向式A	¥3,300×4
23-125	高架駅セット(イージーキット)	¥9,790×1
23-232	高架駅延長プレート(イージーキット)	¥2,530×4
23-020	複線高架橋脚	¥1,430×1
24-817	Sジョイナー	¥440×1
22-018BK	パワーバック スタンダード SX	¥6,600×2
22-082	N用ACアダプター	¥2,860×2

高架駅プレート、複線高架橋脚、高架駅舎、高架駅店舗の配置

合計 ¥93,940

20-872 V13 複線高架線路基本セット ¥21,450

※別売りのパワーバックが必要です